BYECOLD · TECHNICKÝ LIST

IGT2-A1206P

WiFi termostat 2v1

700 W
jmenovitý výkon

1205×605×22 mm
tělo š × v × h



Infraplus
WN Technology

Popis

Elektrický nástěnný infrapanel s bílým IR keramickým nátěrem a hliníkovým rámem. Vestavěný přijímač, kompatibilní dálkový ovladač a aplikace Smart Life tvoří systém regulace teploty 2v1. Topení musí být vybráno podle tepelné ztráty místnosti.

Technické parametry

Model	**IGT2-A1206P**
Referenční EAN	**6971299707083**
Topný výkon	**700 W**
Napájení	**220-240 V / 50 Hz**
Jmenovitý proud	**3,0 A podle návodu**
Tělo (š × v × h)	**1205 × 605 × 22 mm**
Povrchová teplota	**75-95 °C**
Přívodní kabel	**1,9 m**
Montáž	**pouze na stěnu**
Ovládání	**2v1 / Smart Life / WiFi 2,4 GHz**

V BALENÍ

Podle panelového návodu: 1 panel, 4 šrouby, 4 hmoždinky, vrtací šablona a příručka. Zařazení ovladače do konkrétního obchodního balení není seznamem panelového balení potvrzeno. Baterie ovladače nejsou přiloženy.

Ovládání

Kompatibilní ovladač má čidlo pokojové teploty, displej ROOM/SET a tlačítka ON/OFF, + a -. Napájí jej 2 × 1,5 V AAA. Při blikání symbolu baterie baterie vyměňte. Při delším skladování je vyjměte. Umístěte jej v otevřeném prostoru, nejvýše 8 m od panelu; nezakrývejte jej a neukládejte do zásuvky nebo pod polštář.

Připojení podporuje WiFi 2,4 GHz. Telefon připojte k této síti, nainstalujte Smart Life a vytvořte účet. Rozhraní aplikace se může podle verze lišit; řiďte se aktuálními pokyny v aplikaci.

Montáž v kostce

1. Před instalací odpojte napájení a odstraňte ochranné fólie z přední i zadní strany. Tento přesný model instalujte pouze na stěnu, stabilně a ve svislé poloze. Stropní soupravy a nožičky se na tento postup nevztahují.
2. Zachovejte nejméně 30 cm volného místa před panelem, 10 cm vlevo i vpravo a 50 cm nad panelem. Regulátor se snímačem neumísťujte do přímého sálání panelu ani ke zdroji tepla nebo chladu.
3. Použijte vrtací šablonu a skutečné závěsy dodaného kusu. Ověřte nosnost podkladu a vhodnost spojovacího materiálu. Pokud šablona chybí nebo neodpovídá panelu, nevrtat a vyžádat správnou. Vnější rozměry panelu nejsou roztečí otvorů.

Údaje podle dokumentace výrobce Byecold. Rozhodující je štítek a návod dodaného výrobku. Změny vyhrazeny.
WN Technology s.r.o. · info@wntechnology.eu · infraplus.cz