Byecold IGT2-A0606P

Infračervený topný panel 350 W s vestavěným WiFi termostatem 2v1



350 W · 605 × 605 × 22 mm · WiFi termostat 2v1 · montáž na stěnu

Před montáží a prvním zapnutím si přečtěte kapitolu Bezpečnost ve svém jazyce. Návod uschovejte.

Čeština · CZ

Návod k obsluze
strany 2–7

Slovenčina · SK

Návod na obsluhu
strany 8–13

Deutsch · DE

Bedienungsanleitung
Seiten 14–19

Výrobce a prodejce

Výrobce: Byecold
Prodejce: WN Technology s.r.o., Hodonín

V balení

Panel s přijímačem 2v1 · dálkový ovladač
montážní materiál · tento návod

Online

infraplus.cz
návod ke stažení v PDF

Než začnete

Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte jej u zařízení. Nedodržení pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

Úvod a použití

Tento návod platí výhradně pro infračervený topný panel Byecold IGT2-A0606P, 350 W, určený k vytápění vnitřních prostor. Panel instalujte pouze na stěnu.
Před montáží ověřte označení modelu na výrobním štítku. Návod ponechte k dispozici všem uživatelům.
Tento model není určen k montáži na strop ani k používání na nožičkách.

Děti a osoby s omezením

• Děti mladší 3 let držte mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
• Děti od 3 do méně než 8 let smějí zařízení pouze zapínat a vypínat, pokud je namontováno v běžné provozní poloze a jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí rizikům. Nesmějí je připojovat, nastavovat, čistit ani udržovat.
• Děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností smějí zařízení používat jen pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání, pokud rozumějí rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát ani je bez dozoru čistit nebo udržovat.
• V malých místnostech s osobami, které je nemohou samostatně opustit, používejte zařízení pouze při stálém dohledu.

Horký povrch a požár

• Horký povrch může způsobit popáleniny. Nedotýkejte se jej za provozu. Zvláštní pozornost věnujte dětem, kojencům, osobám s citlivou pokožkou, starším a nemocným lidem a osobám pod vlivem alkoholu nebo léků na spaní.
• Panel nezakrývejte a nepokládejte na něj předměty. Ručníky, oděvy ani jiné předměty neumisťujte přímo nad něj nebo před něj. Hrozí přehřátí a požár. Dodržujte odstupy od závěsů a dalších hořlavých materiálů; panel neumisťujte na hořlavý podklad.

Prostředí a voda

• Nepoužívejte zařízení ve výbušném nebo chemicky agresivním prostředí. Upevněte je stabilně na stěnu v předepsané poloze.
• Zařízení nepoužívejte s mokrýma rukama ani tehdy, je-li vlhké. Nevystavujte je stříkající nebo tekoucí vodě, neponořujte je a zabraňte vniknutí vlhkosti do krytu.
• Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů ani jiných nádob s vodou. Panel, spínače a ovladače musejí být mimo dosah osob ve vaně nebo sprše. Výrobce stupeň krytí neuvádí; dodržujte výše uvedená omezení pro vlhká prostředí.
• Pro použití ve Švédsku výrobce navíc zakazuje použití v dětských centrech a koupelnách.

Elektrické připojení

• Připojujte pouze k řádně jištěné a uzemněné samostatné zásuvce, která odpovídá napájení 220–240 V / 50 Hz. Výrobce požaduje jištění nejméně 10 A. Zásuvku ani vedení nepřetěžujte; elektrická instalace musí odpovídat místním předpisům.
• Je-li nutný prodlužovací kabel, musí svým průřezem, délkou a zatížitelností odpovídat spotřebiči. Vždy jej úplně rozviňte a zabraňte přetížení.

Kabel, údržba a servis

• Do zařízení nic nevkládejte, nevrtejte do něj a nesedejte si na ně. Za provozu je nepřenášejte. Držte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti a nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
• Před každým použitím zkontrolujte panel, příslušenství, kabel a zástrčku. Poškozené zařízení nepoužívejte. Kabel chraňte před poškozením, včetně poškození zvířaty.
• Před čištěním, údržbou, opravou nebo přemístěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte panel úplně vychladnout. Tahejte za tělo zástrčky, nikdy za kabel; zástrčky se nedotýkejte mokrýma rukama.
• Poškozený přívodní kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba. Kryt smí otevírat pouze kvalifikovaný servis. Opravy neprovádějte sami.
• Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte je a odpojte od sítě. Před připojením odstraňte přepravní ochranné fólie; neodstraňujte funkční povrch panelu.

Důležité

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení a požáru. Nikdy nezakrývejte panel.

Vybalení a montáž

Po vybalení zkontrolujte úplnost a nepoškozený stav. Poškozené díly nepoužívejte; obraťte se na prodejce.

Obsah balení

• 1 × topný panel s vestavěným přijímačem termostatu 2v1 a přívodním kabelem.
• 4 × montážní šroub a 4 × hmoždinka; panel má 4 montážní konzole.
• 1 × vrtací šablona a 1 × uživatelská příručka.
• 1 × dálkový ovladač 2v1 (součást termostatu). Baterie 2 × AAA nejsou součástí balení.

Popis zařízení

Panel tvoří uhlíkový topný článek s IR keramickým nátěrem, bílý hliníkový rám, zadní plátovaný ocelový plech, montážní konzole, přívodní kabel a elektrická skříňka s přijímačem.
Dálkový ovladač měří teplotu v místnosti a předává ji přijímači. Na displeji ROOM označuje pokojovou teplotu a SET nastavenou teplotu. Kontrolky přijímače jsou stavové; panel nemá osvětlovací LED.

Montáž na stěnu

• Zvolte stabilní místo na stěně a dodržte uvedené volné vzdálenosti.
• Před montáží odpojte panel od napájení a odstraňte přepravní ochranné fólie.
• Otvory vyznačte podle vrtací šablony dodané v balení a podle skutečných konzolí panelu. Pokud šablona chybí nebo neodpovídá, nevrtejte a vyžádejte si ji od prodejce. Rozteč otvorů: A 310 × B 474 mm.
• Použijte vhodné hmoždinky a šrouby, upevněte panel a zasuňte jej tak, aby byly všechny určené závěsné body zajištěné. Před připojením ověřte pevné a stabilní zavěšení.

Minimální odstupy

Před panelem: min. 30 cm
Vlevo: min. 10 cm
Vpravo: min. 10 cm
Nad panelem: min. 50 cm
Montujte pouze na stěnu, bez nožiček.

Připojení a první spuštění

• Zkontrolujte správné upevnění, odstranění ochranných fólií, suchý povrch a nepoškozený kabel i zástrčku.
• Zástrčku zasuňte do samostatné jištěné a uzemněné zásuvky 220–240 V / 50 Hz. Připojení ani opravy pevné elektroinstalace neprovádějte sami.

První spuštění

• Proveďte nastavení ovládání podle následující kapitoly. Při prvním spuštění sledujte provoz; při poškození, nezvyklém silném hluku nebo jiné závadě zařízení odpojte a kontaktujte servis.

Ovládání ovladačem

Ovladač a umístění

Vložte 2 × AAA podle vyznačené polarity. Při blikajícím symbolu baterie vložte nové baterie; doporučené jsou alkalické. Ovladač umístěte volně v místnosti, méně než 8 m od panelu, mimo přímé sálání i jiné zdroje tepla a chladu. Nezakrývejte jej a nedávejte jej do zásuvky, kapsy ani pod polštář.

Párování ovladače

Ostatní panely, které nechcete spárovat, vypněte. Zapněte tento panel a do 1 minuty současně stiskněte tlačítka zapnutí/vypnutí a +. Symbol bezdrátového spojení 3× blikne; úspěšné spárování panel potvrdí pípnutím. Při neúspěchu panel znovu zapněte a postup opakujte. Jeden ovladač lze postupně spárovat s více panely.

Zapnutí a teplota

Tlačítko zapnutí/vypnutí přepíná provoz. Tlačítky + a − měníte nastavenou teplotu po 1 °C v rozsahu 0–45 °C; podržením po dobu 3 sekund se hodnota mění průběžně. Současným stisknutím + a − přepnete °C/°F.

Dětský zámek

Současně podržte tlačítka zapnutí/vypnutí a − po dobu 3 sekund. Stejnou kombinací jej uvolníte. Zámek nenahrazuje dohled nad dětmi.

Zobrazení

Symbol ohřevu se zobrazuje při požadavku na topení a po dosažení nastavené teploty zhasne. Podsvícení displeje po 5 sekundách bez obsluhy zhasíná. Zhasnutí podsvícení samo o sobě neprokazuje vypnutí panelu; ovladač dále snímá teplotu a předává údaje přibližně každých 60 sekund.

Důležité

Přepínač na přijímači je přepínač VYŘAZENÍ termostatu: poloha ON znamená deaktivovanou regulaci, nikoli běžné zapnutí termostatu. Pro regulovaný provoz jej ponechte v poloze, ve které je termostat aktivní; při nejasném označení se obraťte na dodavatele.

Důležité

Výpadek Wi-Fi nebo sítě může způsobit vypnutí ohřevu. Nespoléhejte na zařízení jako na zajištění provozu bez dohledu. Vypnutí ovladačem nebo aplikací neodpojuje zařízení od elektrické sítě.

Ovládání z telefonu

Smart Life

Připojte telefon k síti Wi-Fi 2,4 GHz. Nainstalujte aplikaci Smart Life a podle jejích pokynů si vytvořte účet.

Párování Wi-Fi

Podržte resetovací tlačítko přijímače 5–10 sekund, dokud nezačne blikat červená kontrolka. V aplikaci vyberte Přidat zařízení nebo +, zvolte nalezené zařízení a zadejte heslo k síti Wi-Fi. Po připojení zařízení pojmenujte. Při neúspěchu reset a přidání zopakujte.

Reset a kontrolky

Reset vymaže uložené připojení Wi-Fi. Při změně sítě nebo hesla je nutné nové párování a také při změně telefonu. Červená kontrolka označuje připojení k síti, modrá aktivní ohřev; její rozsvícení může být po připojení opožděné.

Ovládání v aplikaci

Otevřete zařízení, zapněte je a nastavte požadovanou teplotu. Pro požadavek na ohřev má být alespoň o 0,5 °C vyšší než pokojová teplota. Zapnutí/vypnutí a nastavení teploty lze provádět aplikací i ovladačem; nastavení z aplikace se nemusí přenést na displej ovladače.

Týdenní program

Nastavte jednotlivé časy zapnutí a vypnutí a požadované teploty; poté program výslovně aktivujte. Zapnutí a vypnutí se zadávají odděleně. Týdenní plán zůstává aktivní i po zavření aplikace.

Odpočítávání

Nastavuje dobu do vypnutí. Vypnutí aplikace může nastavení časovače zrušit; jeho funkci proto ověřte. Týdenní program, časovač a teplotu lze upravovat při zapnutém režimu.
Další funkce aplikace zahrnují změnu názvu, informace o zařízení, sdílení s registrovanými uživateli, skupiny, kontrolu připojení, aktualizace, nápovědu a odebrání zařízení. Názvy ovládacích prvků se mohou podle verze aplikace lišit.

Péče a řešení problémů

Údržba a čištění

• Odpojte zástrčku suchýma rukama, držte její tělo a nechte panel úplně vychladnout.
• Čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna. Zabraňte vniknutí vody do krytu a chraňte elektrické části před vlhkostí.
• Nepoužívejte čističí spreje, rozpouštědla, alkoholové ani abrazivní přípravky. Panel nikdy neponořujte. Poté jej otřete suchým měkkým hadříkem a před dalším použitím nechte úplně vyschnout.

Důležité

Kryt neotevírejte. Opravy a výměnu poškozeného přívodu svěřte kvalifikovanému servisu.

Řešení problémů

Slabé zvuky při prvním zahřátí
Pnutí v izolační vrstvě.
→ Mírné zvuky popsané výrobcem mohou být běžné. Při výrazném nebo přetrvávajícím hluku či poškození panel odpojte a předejte servisu.

Mírné vyklenutí povrchu při zahřátí
Tepelná roztažnost materiálu.
→ Výrobce popisuje mírné vyklenutí jako běžný jev. Výrazná nebo trvalá deformace vyžaduje odpojení a servisní kontrolu.

Další závady

Panel je pouze mírně teplý
Nízká okolní teplota nebo nízké napájecí napětí.
→ Ověřte běžné nastavení a provozní podmínky. Kontrolu síťového napětí a případné technické řešení svěřte elektrikáři; do napájení sami nezasahujte.

Ovladač nezapíná ohřev
Vybitá baterie, chybějící párování nebo nízká nastavená teplota.
→ Zkontrolujte baterie, párování, umístění ovladače a nastavenou teplotu. Při trvající poruše kontaktujte servis.

Další závady

Zařízení nelze přidat do aplikace
Nevhodná síť, heslo nebo režim párování.
→ Ověřte Wi-Fi 2,4 GHz, heslo a blikající červenou kontrolku. Zopakujte reset a přidání zařízení.

Skladování

• Před uložením zařízení odpojte a nechte úplně vychladnout a vyschnout.
• Skladujte v suchu, ve vzpřímené poloze, chráněné před mrazem, horkem, prachem a přímým slunečním světlem.
• V případě potřeby použijte ochranný obal proti prachu. Na panel nepokládejte další předměty. Obal před použitím vždy odstraňte.
• Při dlouhodobém nepoužívání vyjměte baterie z ovladače.

Důležité

Při závadě zařízení odpojte. Neopravujte kabel, termostat ani vnitřní části svépomocí.

Technické údaje

Technické hodnoty vycházejí z ověřených parametrů tohoto modelu. Rozměry nejsou vrtací šablona.

Technické parametry

Model: IGT2-A0606P
EAN: 6971299707069
Topný výkon: 350 W
Napájení: 220–240 V / 50 Hz
Jmenovitý proud: 1,5 A
Rozměry panelu: 605 × 605 × 22 mm
Celková hloubka s konzolemi: 34 mm
Hmotnost bez obalu: 3,3 kg

Parametry (pokr.)

Hmotnost s obalem: 4,5 kg
Rozměry obalu: 700 × 680 × 55 mm
Topný článek: uhlíkový
Povrch: IR keramický nátěr
Povrchová teplota: 75–95 °C
Vlnová délka: 4–20 µm
Přívodní kabel se zástrčkou: 1,9 m

Parametry (pokr.)

Montáž: na stěnu, 4 konzole
Ochrana proti přehřátí: ano
Ovládání: vestavěný termostat 2v1, ovladač a Smart Life
Wi-Fi: 2,4 GHz
Rozměry ovladače: 140 × 40 × 18 mm
Baterie ovladače: 2 × AAA
Rozsah nastavení teploty: 0–45 °C

Likvidace (WEEE)

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že vysloužilé elektrické zařízení nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě pro elektroodpad. Informace o místních sběrných místech získáte u obce nebo prodejce. Oddělený sběr umožňuje opětovné využití materiálů a pomáhá chránit zdraví a životní prostředí.
Baterie vyjměte z ovladače a odevzdejte odděleně do sběru použitých baterií.

Výrobce a kontakt

Výrobce: Byecold.
Prodejce: WN Technology s.r.o., Na Výhoně 4400, 695 01 Hodonín, IČO 29246571.
Tel. +420 725 067 000, info@wntechnology.eu
Při žádosti o servis uveďte model z výrobního štítku a popis závady.

Servis

Při žádosti o servis uveďte model z výrobního štítku a popis závady. Zařízení neopravujte sami.

Skôr než začnete

Pred prvým použitím si prečítajte celý návod a uschovajte ho pri zariadení. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.

Úvod a použitie

Tento návod platí výhradne pre infračervený vykurovací panel Byecold IGT2-A0606P, 350 W, určený na vykurovanie vnútorných priestorov. Panel inštalujte iba na stenu.
Pred montážou overte označenie modelu na výrobnom štítku.
Návod ponechajte k dispozícii všetkým používateľom.
Tento model nie je určený na montáž na strop ani na používanie na nožičkách.

Deti a osoby s obmedzením

• Deti mladšie ako 3 roky držte mimo dosahu zariadenia, ak nie sú pod nepretržitým dohľadom.
• Deti od 3 do menej ako 8 rokov smú zariadenie iba zapínať a vypínať, ak je namontované v bežnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám. Nesmú ho pripájať, nastavovať, čistiť ani udržiavať.
• Deti od 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností smú zariadenie používať iba pod dohľadom alebo po poučení o bezpečnom používaní, ak rozumejú rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať ani ho bez dozoru čistiť alebo udržiavať.
• V malých miestnostiach s osobami, ktoré ich nemôžu samostatne opustiť, používajte zariadenie iba pri stálom dohľade.

Horúci povrch a požiar

• Horúci povrch môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa ho počas prevádzky. Osobitnú pozornosť venujte deťom, dojčatám, osobám s citlivou pokožkou, starším a chorým ľuďom a osobám pod vplyvom alkoholu alebo liekov na spanie.
• Panel nezakrývajte a neklaďte naň predmety. Uteráky, odevy ani iné predmety neumiestňujte priamo nad neho alebo pred neho. Hrozí prehriatie a požiar. Dodržiavajte odstupy od závesov a ďalších horľavých materiálov; panel neumiestňujte na horľavý podklad.

Prostredie a voda

• Zariadenie nepoužívajte vo výbušnom alebo chemicky agresívnom prostredí. Upevnite ho stabilne na stenu v predpísanej polohe.
• Zariadenie nepoužívajte s mokrými rukami ani vtedy, ak je vlhké. Nevystavujte ho striekajúcej alebo tečúcej vode, neponárajte ho a zabráňte vniknutiu vlhkosti do krytu.
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, bazénov ani iných nádob s vodou. Panel, spínače a ovládače musia byť mimo dosahu osôb vo vani alebo sprche. Výrobca stupeň krytia neuvádza; dodržiavajte vyššie uvedené obmedzenia pre vlhké prostredia.
• Pri použití vo Švédsku výrobca navyše zakazuje použitie v detských centrách a kúpeľniach.

Elektrické pripojenie

• Pripájajte iba k riadne istenej a uzemnenej samostatnej zásuvke, ktorá zodpovedá napájaniu 220–240 V / 50 Hz. Výrobca požaduje istenie najmenej 10 A. Zásuvku ani vedenie nepreťažujte; elektrická inštalácia musí zodpovedať miestnym predpisom.
• Ak je potrebný predlžovací kábel, musí prierezom, dĺžkou a zaťažiteľnosťou zodpovedať spotrebiču. Vždy ho úplne rozviňte a zabráňte preťaženiu.

Kábel, údržba a servis

• Do zariadenia nič nevkladajte, nevŕtajte doň a nesadajte si naň. Počas prevádzky ho neprenášajte. Deti a zvieratá držte v bezpečnej vzdialenosti a zariadenie nenechávajte v prevádzke bez dozoru.
• Pred každým použitím skontrolujte panel, príslušenstvo, kábel a zástrčku. Poškodené zariadenie nepoužívajte. Kábel chráňte pred poškodením vrátane poškodenia zvieratami.
• Pred čistením, údržbou, opravou alebo premiestnením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte panel úplne vychladnúť. Ťahajte za telo zástrčky, nikdy za kábel; zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami.
• Poškodený prívodný kábel smie vymeniť iba výrobca, jeho servis alebo obdobne kvalifikovaná osoba. Kryt smie otvárať iba kvalifikovaný servis. Opravy nevykonávajte sami.
• Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a odpojte od siete. Pred pripojením odstráňte prepravné ochranné fólie; neodstraňujte funkčný povrch panela.

Dôležité

VAROVANIE: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, popálenia a požiaru. Panel nikdy nezakrývajte.

Vybalenie a montáž

Po vybalení skontrolujte úplnosť a nepoškodený stav. Poškodené diely nepoužívajte; obráťte sa na predajcu.

Obsah balenia

• 1 × vykurovací panel so zabudovaným prijímačom termostatu 2v1 a prívodným káblom.
• 4 × montážna skrutka a 4 × hmoždinka; panel má 4 montážne konzoly.
• 1 × vŕtacia šablóna a 1 × používateľská príručka.
• 1 × diaľkový ovládač 2v1 (súčasť termostatu). Batérie 2 × AAA nie sú súčasťou balenia.

Opis zariadenia

Panel tvorí uhlíkový vykurovací článok s IR keramickým náterom, biely hliníkový rám, zadný plátovaný oceľový plech, montážne konzoly, prívodný kábel a elektrická skrinka s prijímačom. Diaľkový ovládač meria teplotu v miestnosti a odovzdáva ju prijímaču. Na displeji ROOM označuje izbovú teplotu a SET nastavenú teplotu. Kontrolky prijímača sú stavové; panel nemá osvetľovacie LED.

Montáž na stenu

• Zvoľte stabilné miesto na stene a dodržte uvedené voľné vzdialenosti.
• Pred montážou odpojte panel od napájania a odstráňte prepravné ochranné fólie.
• Otvory vyznačte podľa vŕtacej šablóny dodanej v balení a podľa skutočných konzol panela. Ak šablóna chýba alebo nezodpovedá, nevŕtajte a vyžiadajte si ju od predajcu. Rozostup otvorov: A 310 × B 474 mm.
• Použite vhodné hmoždinky a skrutky, upevnite panel a zasuňte ho tak, aby boli všetky určené závesné body zaistené. Pred pripojením overte pevné a stabilné zavesenie.

Minimálne odstupy

Pred panelom: min. 30 cm
Vľavo: min. 10 cm
Vpravo: min. 10 cm
Nad panelom: min. 50 cm
Montujte iba na stenu, bez nožičiek.

Pripojenie a prvé spustenie

• Skontrolujte správne upevnenie, odstránenie ochranných fólií, suchý povrch a nepoškodený kábel aj zástrčku.
• Zástrčku zasuňte do samostatnej istenej a uzemnenej zásuvky 220–240 V / 50 Hz. Pripojenie ani opravy pevnej elektroinštalácie nevykonávajte sami.

Prvé spustenie

• Ovládanie nastavte podľa nasledujúcej kapitoly. Pri prvom spustení sledujte prevádzku; pri poškodení, nezvyčajnom silnom hluku alebo inej poruche zariadenie odpojte a kontaktujte servis.

Ovládanie ovládačom

Ovládač a umiestnenie

Vložte 2 × AAA podľa vyznačenej polarity. Pri blikajúcom symbole batérie vložte nové batérie; odporúčané sú alkalické. Ovládač umiestnite voľne v miestnosti, menej ako 8 m od panela, mimo priameho sálania aj iných zdrojov tepla a chladu. Nezakrývajte ho a nedávajte ho do zásuvky, vrecka ani pod vankúš.

Párovanie ovládača

Ostatné panely, ktoré nechcete spárovať, vypnite. Zapnite tento panel a do 1 minúty súčasne stlačte tlačidlá zapnutia/vypnutia a +. Symbol bezdrôtového spojenia 3× blikne; úspešné spárovanie panel potvrdí pípnutím. Pri neúspechu panel znovu zapnite a postup zopakujte. Jeden ovládač možno postupne spárovať s viacerými panelmi.

Zapnutie a teplota

Tlačidlo zapnutia/vypnutia prepína prevádzku. Tlačidlami + a − meníte nastavenú teplotu po 1 °C v rozsahu 0–45 °C; podržaním počas 3 sekúnd sa hodnota mení priebežne. Súčasným stlačením + a − prepnete °C/°F.

Detský zámok

Súčasne podržte tlačidlá zapnutia/vypnutia a − počas 3 sekúnd. Rovnakou kombináciou ho uvoľníte. Zámok nenahrádza dohľad nad deťmi.

Zobrazenie

Symbol ohrevu sa zobrazuje pri požiadavke na vykurovanie a po dosiahnutí nastavenej teploty zhasne. Podsvietenie displeja po 5 sekundách bez obsluhy zhasína. Zhasnutie podsvietenia samo osebe nepotvrdzuje vypnutie panela; ovládač ďalej sníma teplotu a odovzdáva údaje približne každých 60 sekúnd.

Dôležité

Prepínač na prijímači je prepínač VYRADENIA termostatu: poloha ON znamená deaktivovanú reguláciu, nie bežné zapnutie termostatu. Pri regulovanej prevádzke ho ponechajte v polohe, v ktorej je termostat aktívny; pri nejasnom označení sa obráťte na dodávateľa.

Dôležité

Výpadok Wi-Fi alebo siete môže spôsobiť vypnutie ohrevu. Nespoliehajte sa na zariadenie ako na zabezpečenie prevádzky bez dohľadu. Vypnutie ovládačom alebo aplikáciou neodpája zariadenie od elektrickej siete.

Ovládanie z telefónu

Smart Life

Pripojte telefón k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Nainštalujte aplikáciu Smart Life a podľa jej pokynov si vytvorte účet.

Párovanie Wi-Fi

Podržte resetovacie tlačidlo prijímača 5–10 sekúnd, kým nezačne blikať červená kontrolka. V aplikácii vyberte Pridať zariadenie alebo +, zvoľte nájdené zariadenie a zadajte heslo k sieti Wi-Fi. Postupujte podľa pokynov aplikácie. Po pripojení zariadenie pomenujte. Pri neúspechu reset a pridanie zopakujte.

Reset a kontrolky

Reset vymaže uložené pripojenie Wi-Fi. Nové párovanie je potrebné pri zmene siete, hesla alebo telefónu. Červená kontrolka označuje pripojenie k sieti, modrá aktívny ohrev; jej rozsvietenie môže byť po pripojení oneskorené.

Ovládanie v aplikácii

Otvorte zariadenie, zapnite ho a nastavte požadovanú teplotu. Pre požiadavku na ohrev má byť aspoň o 0,5 °C vyššia ako izbová teplota. Zapnutie/vypnutie a nastavenie teploty možno vykonávať aplikáciou aj ovládačom; nastavenie z aplikácie sa nemusí preniesť na displej ovládača.

Týždenný program

Nastavte jednotlivé časy zapnutia a vypnutia a požadované teploty; potom program výslovne aktivujte. Zapnutie a vypnutie sa zadávajú oddelene. Týždenný plán zostáva aktívny aj po zatvorení aplikácie.

Odpočítavanie

Nastavuje čas do vypnutia. Vypnutie aplikácie môže nastavenie časovača zrušiť; jeho funkciu preto overte. Týždenný program, časovač a teplotu možno upravovať pri zapnutom režime. Ďalšie funkcie aplikácie zahŕňajú zmenu názvu, informácie o zariadení, zdieľanie s registrovanými používateľmi, skupiny, kontrolu pripojenia, aktualizácie, pomoc a odstránenie zariadenia. Názvy ovládacích prvkov sa môžu podľa verzie aplikácie líšiť.

Starostlivosť a riešenie problémov

Údržba a čistenie

• Zástrčku odpojte suchými rukami, držte jej telo a nechajte panel úplne vychladnúť.
• Čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Zabráňte vniknutiu vody do krytu a elektrické časti chráňte pred vlhkosťou.
• Nepoužívajte čistiace spreje, rozpúšťadlá, alkoholové ani abrazívne prípravky. Panel nikdy neponárajte. Potom ho utrite suchou mäkkou handričkou a pred ďalším použitím nechajte úplne vyschnúť.

Dôležité

Kryt neotvárajte. Opravy a výmenu poškodeného prívodu zverte kvalifikovanému servisu.

Riešenie problémov

Slabé zvuky pri prvom zahriatí
Pnutie v izolačnej vrstve.
→ Mierne zvuky opísané výrobcom môžu byť bežné. Pri výraznom alebo pretrvávajúcom hluku či poškodení panel odpojte a odovzdajte servisu.

Mierne vyklenutie povrchu pri zahriatí
Tepelná rozťažnosť materiálu.
→ Výrobca opisuje mierne vyklenutie ako bežný jav. Výrazná alebo trvalá deformácia vyžaduje odpojenie a servisnú kontrolu.

Ďalšie poruchy

Panel je iba mierne teplý
Nízka okolitá teplota alebo nízke napájacie napätie.
→ Overte bežné nastavenie a prevádzkové podmienky. Kontrolu sieťového napätia a prípadné technické riešenie zverte elektrikárovi; do napájania sami nezasahujte.

Ovládač nezapína ohrev
Vybitá batéria, chýbajúce párovanie alebo nízka nastavená teplota.
→ Skontrolujte batérie, párovanie, umiestnenie ovládača a nastavenú teplotu. Pri pretrvávajúcej poruche kontaktujte servis.

Ďalšie poruchy

Zariadenie nemožno pridať do aplikácie
Nevhodná sieť, heslo alebo režim párovania.
→ Overte Wi-Fi 2,4 GHz, heslo a blikajúcu červenú kontrolku. Zopakujte reset a pridanie zariadenia.

Skladovanie

• Pred uložením zariadenie odpojte a nechajte úplne vychladnúť a vyschnúť.
• Skladujte v suchu, vo vzpriamenej polohe, chránené pred mrazom, horúčavou, prachom a priamym slnečným svetlom.
• V prípade potreby použite ochranný obal proti prachu. Na panel neklaďte ďalšie predmety. Obal pred použitím vždy odstráňte.
• Pri dlhodobom nepoužívaní vyberte batérie z ovládača.

Dôležité

Pri poruche zariadenie odpojte. Kábel, termostat ani vnútorné časti neopravujte svojpomocne.

Technické údaje

Technické hodnoty vychádzajú z overených parametrov tohto modelu. Rozmery nie sú vŕtacia šablóna.

Technické parametre

Model: IGT2-A0606P
EAN: 6971299707069
Vykurovací výkon: 350 W
Napájanie: 220–240 V / 50 Hz
Menovitý prúd: 1,5 A
Rozmery panela: 605 × 605 × 22 mm
Celková hĺbka s konzolami: 34 mm
Hmotnosť bez obalu: 3,3 kg

Parametre (pokr.)

Hmotnosť s obalom: 4,5 kg
Rozmery obalu: 700 × 680 × 55 mm
Vykurovací článok: uhlíkový
Povrch: IR keramický náter
Povrchová teplota: 75–95 °C
Vlnová dĺžka: 4–20 µm
Prívodný kábel so zástrčkou: 1,9 m

Parametre (pokr.)

Montáž: na stenu, 4 konzoly
Ochrana proti prehriatiu: áno
Ovládanie: zabudovaný termostat 2v1, ovládač a Smart Life
Wi-Fi: 2,4 GHz
Rozmery ovládača: 140 × 40 × 18 mm
Batérie ovládača: 2 × AAA
Rozsah nastavenia teploty: 0–45 °C

Likvidácia (WEEE)

Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že vyradené elektrické zariadenie nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste pre elektroodpad. Informácie o miestnych zberných miestach získate na obci alebo u predajcu.
Oddelený zber umožňuje opätovné využitie materiálov a pomáha chrániť zdravie a životné prostredie.
Batérie vyberte z ovládača a odovzdajte oddelene do zberu použitých batérií.

Výrobca a kontakt

Výrobca: Byecold.
Predajca: WN Technology s.r.o., Na Výhoně 4400, 695 01 Hodonín, IČO 29246571.
Tel. +420 725 067 000, info@wntechnology.eu
Pri žiadosti o servis uveďte model z výrobného štítku a opis poruchy.

Servis

Pri žiadosti o servis uveďte model z výrobného štítku a popis poruchy. Zariadenie neopravujte sami.

Bevor Sie beginnen

Lesen Sie vor der ersten Verwendung die gesamte Anleitung und bewahren Sie sie beim Gerät auf. Die Nichtbeachtung kann zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.

Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für das Infrarot-Heizpaneel Byecold IGT2-A0606P, 350 W, zur Beheizung von Innenräumen. Montieren Sie das Paneel ausschließlich an der Wand. Prüfen Sie vor der Montage die Modellbezeichnung auf dem Typenschild. Halten Sie die Anleitung für alle Benutzer bereit. Dieses Modell ist weder für die Deckenmontage noch für den Betrieb auf Standfüßen vorgesehen.

Kinder und eingeschränkte Personen

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder ab 3 und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition montiert ist und sie beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen. Sie dürfen es weder anschließen noch einstellen, reinigen oder warten.
- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Unterweisung im sicheren Gebrauch verwenden, wenn sie die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht damit spielen und es nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.
- Verwenden Sie das Gerät in kleinen Räumen mit Personen, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, nur unter ständiger Aufsicht.

Heiße Oberfläche und Brand

- Die heiße Oberfläche kann Verbrennungen verursachen. Berühren Sie sie während des Betriebs nicht. Achten Sie besonders auf Kinder, Säuglinge, Menschen mit empfindlicher Haut, ältere und kranke Personen sowie Personen unter Alkohol- oder Schlafmitteleinfluss.
- Decken Sie das Paneel nicht ab und legen Sie keine Gegenstände darauf. Platzieren Sie Handtücher, Kleidung oder andere Gegenstände nicht unmittelbar darüber oder davor. Es besteht Überhitzungs- und Brandgefahr. Halten Sie Abstand zu Vorhängen und anderen brennbaren Materialien; stellen Sie das Paneel nicht auf einen brennbaren Untergrund.

Umgebung und Wasser

- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter oder chemisch aggressiver Umgebung. Befestigen Sie es standsicher in der vorgeschriebenen Position an der Wand.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und verwenden Sie es nicht, solange es feucht ist. Setzen Sie es weder Spritzwasser noch fließendem Wasser aus, tauchen Sie es nicht ein und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit ins Gehäuse.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Wasserbehältern. Paneel, Schalter und Bedienelemente müssen für Personen in Badewanne oder Dusche unerreichbar sein. Der Hersteller gibt keine Schutzart an; die oben genannten Einschränkungen für feuchte Umgebungen sind einzuhalten.
- Für den Einsatz in Schweden untersagt der Hersteller zusätzlich die Verwendung in Kinderbetreuungseinrichtungen und Badezimmern.

Elektrischer Anschluss

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß abgesicherte und geerdete separate Steckdose mit 220–240 V / 50 Hz an. Der Hersteller fordert eine Absicherung von mindestens 10 A. Überlasten Sie weder Steckdose noch Leitung; die Elektroinstallation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Falls ein Verlängerungskabel erforderlich ist, müssen Querschnitt, Länge und Belastbarkeit zum Gerät passen. Rollen Sie es vollständig ab und vermeiden Sie Überlastung.

Kabel, Pflege und Service

- Stecken Sie nichts in das Gerät, bohren Sie nicht hinein und setzen Sie sich nicht darauf. Transportieren Sie es nicht während des Betriebs. Halten Sie Kinder und Tiere auf sicherem Abstand und lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung Paneel, Zubehör, Kabel und Stecker. Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht. Schützen Sie das Kabel auch vor Beschädigung durch Tiere.
- Ziehen Sie vor Reinigung, Wartung, Reparatur oder Transport den Netzstecker und lassen Sie das Paneel vollständig abkühlen. Ziehen Sie am Steckergehäuse, niemals am Kabel; berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur der Hersteller, sein Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzen. Das Gehäuse darf nur qualifiziertes Servicepersonal öffnen. Führen Sie keine eigenen Reparaturen durch.
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus und trennen Sie es vom Netz. Entfernen Sie vor dem Anschluss die Transportschutzfolien; entfernen Sie nicht die funktionale Oberfläche des Paneels.

Wichtig

WARNUNG: Gefahr von Stromschlag, Verbrennungen und Brand. Decken Sie das Paneel niemals ab.

Auspacken und Montage

Prüfen Sie nach dem Auspacken Vollständigkeit und Unversehrtheit. Verwenden Sie keine beschädigten Teile; wenden Sie sich an den Verkäufer.

Lieferumfang

• 1 × Heizpaneel mit eingebautem Empfänger des 2-in-1-Thermostats und Netzkabel.
• 4 × Montageschraube und 4 × Dübel; das Paneel besitzt 4 Montagehalterungen.
• 1 × Bohrschablone und 1 × Bedienungsanleitung.
• 1 × 2-in-1-Fernbedienung (Teil des Thermostats). 2 × AAA-Batterien sind nicht enthalten.

Gerätebeschreibung

Das Paneel besteht aus einem Kohlenstoff-Heizelement mit IR-Keramikbeschichtung, einem weißen Aluminiumrahmen, einem rückseitigen beschichteten Stahlblech, Montagehalterungen, Netzkabel und einem Anschlusskasten mit Empfänger.
Die Fernbedienung misst die Raumtemperatur und übermittelt sie an den Empfänger. ROOM bezeichnet die Raumtemperatur, SET den Sollwert. Die Kontrollleuchten des Empfängers zeigen den Betriebszustand an; das Paneel besitzt keine LED-Beleuchtung.

Wandmontage

• Wählen Sie einen stabilen Montageort an der Wand und halten Sie die angegebenen Freiräume ein.
• Trennen Sie das Paneel vor der Montage vom Netz und entfernen Sie die Transportschutzfolien.
• Markieren Sie die Bohrlöcher nach der mitgelieferten Bohrschablone und den tatsächlichen Halterungen des Paneels. Fehlt die Schablone oder passt sie nicht, nicht bohren und beim Händler anfordern. Lochabstand: A 310 × B 474 mm.
• Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, hängen Sie das Paneel ein und verschieben Sie es so, dass alle vorgesehenen Aufhängepunkte gesichert sind. Prüfen Sie vor dem Anschluss den festen und stabilen Sitz.

Mindestabstände

Vor dem Paneel: min. 30 cm
Links: min. 10 cm
Rechts: min. 10 cm
Oberhalb des Paneels: min. 50 cm
Nur Wandmontage, keine Standfüße.

Anschluss und erste Inbetriebnahme

• Prüfen Sie die korrekte Befestigung, entfernte Schutzfolien, eine trockene Oberfläche sowie unbeschädigte Kabel und Stecker.
• Stecken Sie den Netzstecker in eine separate, abgesicherte und geerdete Steckdose mit 220–240 V / 50 Hz. Nehmen Sie keine eigenen Arbeiten an der festen Elektroinstallation vor.

Erste Inbetriebnahme

• Stellen Sie die Bedienung nach dem folgenden Kapitel ein. Beobachten Sie die erste Inbetriebnahme; trennen Sie das Gerät bei Beschädigung, ungewöhnlich starken Geräuschen oder anderen Störungen vom Netz und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bedienung mit der Fernbedienung

Fernbedienung und Aufstellung

Legen Sie 2 × AAA entsprechend der markierten Polarität ein. Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Batteriesymbol blinkt; empfohlen werden Alkalibatterien. Platzieren Sie die Fernbedienung frei im Raum, weniger als 8 m vom Paneel entfernt, außerhalb direkter Wärmestrahlung sowie anderer Wärme- und Kältequellen. Decken Sie sie nicht ab und legen Sie sie nicht in eine Schublade, Tasche oder unter ein Kissen.

Fernbedienung koppeln

Schalten Sie andere Paneele aus, die nicht gekoppelt werden sollen. Schalten Sie dieses Paneel ein und drücken Sie innerhalb von 1 Minute gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und +. Das Funksymbol blinkt 3×; ein Signalton des Paneels bestätigt die erfolgreiche Kopplung. Schalten Sie bei einem Fehlschlag das Paneel erneut ein und wiederholen Sie den Vorgang. Eine Fernbedienung kann nacheinander mit mehreren Paneelen gekoppelt werden.

Einschalten und Temperatur

Die Ein-/Aus-Taste schaltet den Betrieb um. Mit + und − ändern Sie den Sollwert in Schritten von 1 °C im Bereich 0–45 °C; bei 3 Sekunden langem Drücken wird der Wert fortlaufend geändert. Gleichzeitiges Drücken von + und − wechselt zwischen °C/°F.

Kindersicherung

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und − gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Mit derselben Kombination heben Sie die Sperre auf. Die Sperre ersetzt nicht die Aufsicht über Kinder.

Anzeige

Das Heizsymbol erscheint bei Wärmeanforderung und erlischt nach Erreichen der Solltemperatur. Die Displaybeleuchtung erlischt nach 5 Sekunden ohne Bedienung. Das Erlöschen der Beleuchtung allein bedeutet nicht, dass das Paneel ausgeschaltet ist; die Fernbedienung misst weiterhin die Temperatur und übermittelt die Daten ungefähr alle 60 Sekunden.

Wichtig

Der Schalter am Empfänger dient zur DEAKTIVIERUNG des Thermostats: ON bedeutet deaktivierte Regelung, nicht normales Einschalten des Thermostats. Belassen Sie ihn für geregelten Betrieb in der Stellung, in der der Thermostat aktiv ist; fragen Sie bei unklarer Beschriftung den Lieferanten.

Wichtig

Ein Ausfall von WLAN oder Netzwerk kann den Heizbetrieb abschalten. Verlassen Sie sich nicht auf einen unbeaufsichtigten Betrieb. Das Ausschalten über Fernbedienung oder App trennt das Gerät nicht vom Stromnetz.

Bedienung per Smartphone

Smart Life

Verbinden Sie das Mobiltelefon mit einem WLAN mit 2,4 GHz. Installieren Sie Smart Life und erstellen Sie nach den Anweisungen der App ein Konto.

WLAN koppeln

Halten Sie die Reset-Taste des Empfängers 5–10 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Kontrollleuchte blinkt. Wählen Sie in der App Gerät hinzufügen oder +, wählen Sie das gefundene Gerät und geben Sie das WLAN-Passwort ein. Folgen Sie den Anweisungen der App. Benennen Sie das Gerät nach dem Verbinden. Wiederholen Sie bei einem Fehlschlag Reset und Hinzufügen.

Reset und Kontrollleuchten

Ein Reset löscht die gespeicherte WLAN-Verbindung. Nach Änderung von Netzwerk, Passwort oder Mobiltelefon ist eine neue Kopplung erforderlich. Die rote Kontrollleuchte zeigt die Netzwerkverbindung an, die blaue den aktiven Heizbetrieb; ihr Aufleuchten kann nach der Verbindung verzögert erfolgen.

Bedienung in der App

Öffnen Sie das Gerät, schalten Sie es ein und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Für eine Wärmeanforderung soll sie mindestens 0,5 °C über der Raumtemperatur liegen.
Ein-/Ausschalten und Temperatureinstellung sind über App und Fernbedienung möglich; App-Einstellungen werden gegebenenfalls nicht auf die Anzeige der Fernbedienung übertragen.

Wochenprogramm

Legen Sie die einzelnen Ein- und Ausschaltzeiten sowie die Solltemperaturen fest und aktivieren Sie anschließend das Programm ausdrücklich. Ein- und Ausschaltzeiten werden getrennt eingegeben. Der Wochenplan bleibt auch nach dem Schließen der App aktiv.

Countdown

Legt die Zeit bis zum Ausschalten fest. Das Ausschalten der App kann die Timer-Einstellung aufheben; prüfen Sie daher die Funktion. Wochenprogramm, Timer und Temperatur lassen sich im eingeschalteten Modus bearbeiten.
Weitere App-Funktionen umfassen Umbenennen, Geräteinformationen, Freigabe für registrierte Benutzer, Gruppen, Verbindungsprüfung, Updates, Hilfe und Entfernen des Geräts. Die Bezeichnungen der Bedienelemente können je nach App-Version abweichen.

Pflege und Fehlerbehebung

Wartung und Reinigung

• Ziehen Sie den Stecker mit trockenen Händen am Steckergehäuse und lassen Sie das Paneel vollständig abkühlen.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser ins Gehäuse und schützen Sie elektrische Teile vor Feuchtigkeit.
• Verwenden Sie keine Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltigen oder scheuernden Reiniger. Tauchen Sie das Paneel niemals ein. Wischen Sie es anschließend mit einem weichen trockenen Tuch ab und lassen Sie es vor dem nächsten Gebrauch vollständig trocknen.

Wichtig

Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Reparaturen und den Austausch eines beschädigten Netzkabels qualifiziertem Servicepersonal.

Fehlerbehebung

Leichte Geräusche beim ersten Erwärmen
Spannungen in der Isolierschicht.
→ Leichte, vom Hersteller beschriebene Geräusche können normal sein. Trennen Sie das Paneel bei starken oder anhaltenden Geräuschen oder Beschädigungen vom Netz und lassen Sie es prüfen.

Leichte Wölbung der Oberfläche beim Erwärmen
Wärmeausdehnung des Materials.
→ Der Hersteller beschreibt eine leichte Wölbung als normalen Vorgang. Bei starker oder bleibender Verformung trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es prüfen.

Weitere Störungen

Das Paneel wird nur leicht warm
Niedrige Umgebungstemperatur oder zu geringe Versorgungsspannung.
→ Prüfen Sie die normale Einstellung und die Betriebsbedingungen. Lassen Sie Netzspannung und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen von einer Elektrofachkraft prüfen; greifen Sie nicht selbst in die Stromversorgung ein.

Fernbedienung schaltet die Heizung nicht ein
Leere Batterie, fehlende Kopplung oder zu niedriger Sollwert.
→ Prüfen Sie Batterien, Kopplung, Aufstellort der Fernbedienung und Solltemperatur. Wenden Sie sich bei anhaltender Störung an den Kundendienst.

Weitere Störungen

Das Gerät lässt sich nicht zur App hinzufügen
Ungeeignetes Netzwerk, falsches Passwort oder fehlender Kopplungsmodus.
→ Prüfen Sie WLAN mit 2,4 GHz, Passwort und blinkende rote Kontrollleuchte. Wiederholen Sie Reset und Hinzufügen des Geräts.

Lagerung

• Trennen Sie das Gerät vor der Lagerung vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen und trocknen.
• Lagern Sie es trocken und aufrecht, geschützt vor Frost, Hitze, Staub und direkter Sonneneinstrahlung.
• Verwenden Sie bei Bedarf eine Staubschutzhülle. Legen Sie keine Gegenstände auf das Paneel. Entfernen Sie die Hülle vor der Verwendung vollständig.
• Entnehmen Sie bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Fernbedienung.

Wichtig

Trennen Sie das Gerät bei einer Störung vom Netz. Reparieren Sie Kabel, Thermostat oder innere Bauteile nicht selbst.

Technische Daten

Die technischen Werte beruhen auf den geprüften Parametern dieses Modells. Die Abmessungen ersetzen keine Bohrschablone.

Technische Daten

Modell: IGT2-A0606P
EAN: 6971299707069
Heizleistung: 350 W
Stromversorgung: 220–240 V / 50 Hz
Nennstrom: 1,5 A
Paneelabmessungen: 605 × 605 × 22 mm
Gesamttiefe mit Halterungen: 34 mm
Nettogewicht: 3,3 kg

Technische Daten (Forts.)

Bruttogewicht: 4,5 kg
Verpackungsabmessungen: 700 × 680 × 55 mm
Heizelement: Kohlenstoff
Oberfläche: IR-Keramikbeschichtung
Oberflächentemperatur: 75–95 °C
Wellenlänge: 4–20 µm
Netzkabel mit Stecker: 1,9 m

Technische Daten (Forts.)

Montage: an der Wand, 4 Halterungen
Überhitzungsschutz: ja
Bedienung: eingebauter 2-in-1-Thermostat, Fernbedienung und Smart Life
Wi-Fi: 2,4 GHz
Abmessungen der Fernbedienung: 140 × 40 × 18 mm
Batterien der Fernbedienung: 2 × AAA
Temperatureinstellbereich: 0–45 °C

Entsorgung (WEEE)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass ein ausgedientes Elektrogerät nicht in den gemischten Hausmüll gehört. Geben Sie es bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab. Auskunft über örtliche Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler.
Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung von Materialien und trägt zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei.
Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und geben Sie sie getrennt bei einer Batteriesammelstelle ab.

Hersteller und Kontakt

Hersteller: Byecold.
Verkäufer: WN Technology s.r.o., Na Výhoně 4400, 695 01 Hodonín, IČO 29246571.
Tel. +420 725 067 000, info@wntechnology.eu
Geben Sie bei einer Serviceanfrage die Modellbezeichnung vom Typenschild und eine Beschreibung der Störung an.

Service

Geben Sie bei Serviceanfragen das Modell vom Typenschild und eine Fehlerbeschreibung an. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.